

## **Návod k použití separátoru PassPartú**

**Před použitím si důkladně přečtěte následující informace.**

### Jednotlivé části separátoru:

Konektor přívodu vzduchu (A), víko (B), plovák (C), polyesterový filtr (D), těsnící spona (E), nádoba separátoru (F)

### Příslušenství:

flexibilní hadice, plastová rukojeť, polyesterový filtr

### Instalační návod:

- namontujte kryt s filtrem na odpadní nádobu separátoru
- utáhněte zavírací sponu (číslo na sponě nemá být obráceně)
- připojte flexibilní hadici separátoru do otvoru se spojkou
- vložte rukojeť hadice od vysavače do gumového adaptéru o průměru 32 – 36 mm
- zapněte vysavač, nečistoty budou vysávány do odpadní nádoby separátoru

Separátor se doporučuje používat na hrubé nečistoty v domácnosti – popel z krbu nebo krbových kamen, hrubé nečistoty, kamínky, písek, zeminu, nehořlavé kapaliny, ...

### **POZOR:**

**Separátor se nesmí používat na vysávání horkého popela nebo horkých kusů uhlí, nespáleného dřeva a hořlavých kapalin. Při vysávání popela zkontrolujte zda zcela vychladl.**

**Filtr separátoru se musí pravidelně čistit a v případě opotřebení nebo poškození vyměnit.**

### Vysávání vody

Jakmile je obsah separátoru naplněn vodou, bezpečnostní plovák automaticky zablokuje vysávání. Ihned vypněte vysavač a nádobu separátoru vylijte.

### **Čištění polyesterového filtru**

- odmontujte filtr
- vyčistěte jemným kartáčkem
- pro důkladné čištění doporučujeme omýt pod tekoucí vodou

Před nasazením filtru se ujistěte, že je zcela suchý. Opotřebený nebo poškozený filtr vyměňte.

Separátor čistěte pouze čistou vodou. Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní prostředky. Výrobce neručí za škody způsobené nevhodným používáním separátoru.